



check 1 給紙ユニットのツメがロックされていますか？



天板を開いて給紙ユニットのツメ(2カ所)を確認

給紙ユニット

給紙ユニットのツメが入っている



給紙
ユニット
固定ネジ



ツメがロック矢印の方向に伸びきり、先端の茶色のゴムシートが金属板の下に入っている

ツメがこの状態でネジが締まり、給紙ユニットに緩み・ガタつきがないこと

給紙ユニットのツメが入っていない
または、ズレている



茶色のゴムシートが金属板の下に入っていない

給紙ユニットのツメが正しい位置でロックされていないとローラーが浮いて正確に給紙できません



check 5

余白箱がしっかり閉じていますか？



余白箱が少しでも空いていると「E004」エラーが出てスタートしません



check 2

給紙セットレバーがセットの位置に上がっていますか？



給紙セットレバーがセットの位置に上がっていないと給紙されません

check

給紙しない
or
スタートしない

5つの チェック


check

check 4

カット枚数設定がゼロ枚になっていませんか？

「連続カット・ノーマル」
「枚数設定・プリセット」

ランプの位置で確認できます



「連続カット・ノーマル」と
「枚数設定・プリセット」の
切り替えボタン



「連続カット・ノーマル」
が選択されている

全ての用紙が
なくなるまで
カットされる



「枚数設定・プリセット」
が選択されており
枚数が「10」と
入力されている

入力された「10」枚が
カットされる



「枚数設定・プリセット」
が選択されており
枚数が「0」に
なっている

設定「0」枚なので
カットスタートしない

check 3

給紙トレーサポートが
取り付けられていますか？



給紙トレーサポート



給紙トレーサポートを取り付けていないと
給紙レバーがセット位置に固定されず
給紙されません



給紙トレーサポートを
取り付けしていない



給紙トレーサポートを
取り付け

上記すべてOKでも給紙しない、または給紙したりしなかったり不安定な場合は、消耗品の交換時期かもしれません

「消耗品交換について」をご覧ください